

HAZMAX™ CBRN LAARZEN



workMaster™
by RESPIREX

Defensie

Civiele bescherming

Noodhulpdiensten

Gevaarlijk afval

Industriële chemicaliën

De Hazmax™ CBRN S5 veiligheidslaars is speciaal ontwikkeld voor CBRN-respons en biedt hetzelfde comfort en dezelfde chemische weerstand als onze populaire Hazmax™ chemisch bestendige veiligheidslaarzen, maar met verbeterde bescherming tegen chemische strijdmiddelen.

EN 13832-3

Chemicaliën-
bestendige
Laars



Functionies

- Vervaardigd van onze gepatenteerde Hazmax™ CBRN compound, die een aanzienlijk betere chemische weerstand biedt dan PVC of PU materialen.
- Voldoet aan EN 943-1 (Chemisch beschermende kleding) en gecertificeerd volgens deze standaard als onderdeel van een geschikt Respirax gasdicht pak.
- Snel en eenvoudig te ontsmetten
- Antistatisch - De elektrische weerstand voldoet aan de eisen van EN ISO 20345:2022 A (0,1MΩ tot 1.000MΩ)
- Standaard geïntegreerde stalen beschermingsneus met epoxycoating van 200 Joule en roestvrijstalen antiperforatie tussenzool
- Ook verkrijgbaar met een composiet beschermingsneus en tussenzool (alleen maten 8-13 UK / 42 - 47 EU)
- Hittebestendige zool EN 20345:2022 HRO, 60 seconden bij 300 °C
- Koude-isolatie volgens nl. EN ISO 20345:2022 CI
- Brandstof- en oliebestendig bovenwerk en zool
- Duurzame, snijbestendige geïmpregneerde rubberen zool, verlengt de levensduur aanzienlijk, zelfs op ruw terrein
- Buitenzool met profiel voor maximale grip in natte en geoliede omstandigheden (SR)
- Energie-absorberend tunnelsysteem in hiel volgens nl. 20345:2022 E
- Naadloze constructie
- Uittrap hiel
- Verstelbare hoogte
- Gebreide nylon voering
- CE-markering op de schacht met datum en jaar van productie
- Conform REACH

Verzorging

- Machinewasbaar tot op 40°C
- Houdbaarheid van meer dan 10 jaar

Certificatie

- **EN 13832-3: 2018** A,K,O,P,Q,R,T
Chemicaliënbestendig schoeisel
- **EN ISO 20345:2022** S5 SR HRO CI FO
Veiligheidsschoeisel
- **PPE-regelgeving (EU) 2016/425**
Persoonlijke beschermingsmiddelen



Verkrijgbaar in Combat Black (Afgebeeld)
of Respirax Olijfgroen

Maten

UK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VK	35	36	37	39	41	42	43	44	45	46	47	49	50
VS	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Specificaties, configuraties en kleuren zijn onderworpen aan verandering zonder kennisgeving.

HAZMAX™ CBRN LAARZEN TESTEN VAN OORLOGSAGENTIA

WARFARE AGENT	CODE	CAS-NR	METHODE	DOORBRAAK
Cyanogen Chloride	CK	506-77-4	ISO 6529:2013	> 6 uur
HD Mosterd	HD	505-60-2	TOP 8-2-501	> 24 uur*
Waterstofcyanide	AC	74-90-8	ISO 6529:2013	> 8 uur
Lewisiet	L	40334-70-1	Finabel 0.7C	> 24 uur
Novachok A 234			LVAP	> 24 uur*
Fosgeen	CG	75-44-5	ISO 6529:2013	> 8 uur
Sarin	GB	107-44-8	Finabel 0.7C	> 6 uur
Soman	GD	96-64-0	TOP 8-2-501	> 24 uur*
Tabun	GA	77-81-6	Finabel 0.7C	> 24 uur
TGD	TGD		TOP 8-2-501	> 24 uur*
VX	VX	50782-69-9	LVAP	> 24 uur*

*Hoeveelheid permeatie over 24 uur was minder dan 0,1 µg/cm2.

CHEMISCHE PERMEATIE

CHEMISCHE STOF	CAS-NR	LETTER	METHODE	DOORBRAAK
Aceton	67-64-1	B	EN374-3	> 2 uur
Acetoncyanohydrine	75-86-5		EN374-3	> 8 uur
Acetonitril	75-05-08	C	EN374-3	> 6 uur
Acrylonitril	107-13-1		EN374-3	> 2 uur
Acrylzuur	79-10-7		EN374-3	> 8 uur
Ammoniak 33%	1336-21-6	O	EN 16523	> 32 uur
Ammoniakgas	7664-41-7		EN374-3	> 8 uur
Ammonium-pentadecafluor-octanoaat (30% in water)	3825-26-1		EN374-3	> 8 uur
Aniline	62-53-3		EN374-3	> 8 uur
Antiklop (Tetraethyllood 60% dibroommethaan 30%/dichloorethaan 10% TEL-CB)	78-00-2 / 106-03-4 / 107-06-2		EN374-3	> 8 uur
Arseenzuur	7778-39-4		EN374-3	> 8 uur
Aziijnzuur (ijzig)	64-19-7	N	EN 16523	> 12 uur
Benzeen	71-43-2		EN374-3	> 4 uur
Benzylchloride	100-44-7		EN374-3	> 8 uur
Bromium	7726-95-6		EN374-3	> 7 uur
Buta-1,3dieengas	106-99-0		EN374-3	> 3 uur
Butylacetaat	123-86-4		EN374-3	> 6 uur
Carbazool	86-74-8		EN374-3	> 8 uur
Chloorazijnzuur 85%	79-11-8		EN 16523	> 32 uur
Chloorgas	7782-50-5		EN374-3	> 3 uur
Chloorwaterstofgas	7647-01-0		EN374-3	> 8 uur
Chroomzuur	1333-82-0		EN374-3	> 8 uur
Cyclohexylamine	108-91-8		EN374-3	> 8 uur
Dichloormethaan	75-09-02	D	EN374-3	> 1 uur
Diethylamine	109-89-7	G	EN374-3	> 2 uur
Diethyleenglycoldimethylether	111-46-6		EN374-3	> 8 uur
Dimethylformamide	68-12-2		EN374-3	> 5 uur
Epichloorhydrine	106-89-8		EN374-3	> 7 uur
Ethanol (Ethylalcohol)	64-17-5		EN374-3	> 8 uur
Ethylacetaat	141-78-6	I	EN374-3	> 4 uur
Ethyleendiamine tetra-azijnzuur tetranatriumzout (EDTA) 5%	64-02-8		EN374-3	> 8 uur
Ethyleendichloride	107-06-2		EN374-3	> 8 uur
Ethyleenglycol	107-21-1		EN374-3	> 8 uur
Etsmiddel van salpeterzuur 80/20	7697-37-2		EN374-3	> 8 uur
Ethyleenoxide	75-21-8		EN374-3	> 2 uur
Fenol 50% in methanol	108-95-2/67-56-1		EN374-3	> 8 uur
Fluorwaterstofzuur 48%	7664-39-3	S	EN374-3	> 66 uur

HAZMAX™ CBRN LAARZEN

CHEMISCHE PERMEATIE

Fluorwaterstofzuur 73%	7664-39-3		EN374-3	> 8 uur
Formaldehyde 37%	79-11-8	T	EN374-3	> 8 uur
Fosforzuur 25%	7664-38-2		EN 16523	> 32 uur
Fosforzuur 75%	7664-38-2		EN 16523	> 32 uur
Heptaan	142-82-5	J	EN374-3	> 8 uur
Hexaan	110-54-3		EN374-3	> 7 uur
Hydrazine	302-01-2		EN374-3	> 8 uur
Hydrazine 5%	7803-57-8		EN374-3	> 8 uur
Iso-butaan gevolg door fluorwaterstofzuur 71-75%	75-28-5 + 7664-39-3		EN374-3	> 8 uur
Isobutaan	75-28-5		EN374-3	> 8 uur
Isopropanol (IPA)	67-63-0		EN 16523	> 32 uur
Joodmethaan 99%	74-88-4		EN374-3	> 1,5 uur
Kabelolie			EN374-3	> 8 uur
m-Cresol	108-39-4		EN374-3	> 8 uur
Methanol	67-56-1	A	EN374-3	> 8 uur
methyl-1,2-pyrrolidon	872-50-4		EN369	> 8 uur
Methyleenchloridegas	74-87-3		EN374-3	> 1 uur
Methylethylketon (M.E.K) 2-butanon	78-93-3		EN374-3	> 2 uur
Methylmetacrylaat	80-62-6		EN 369	> 3 uur
Mierenzuur 65%	64-18-6		EN374-3	> 8 uur
Monochloorazijnzuur	79-11-8		EN374-3	> 8 uur
N,N-Dimethylaniline	121-69-7		EN374-3	> 8 uur
N,N-dimetylacetamide	127-19-5		EN374-3	> 8 uur
Naftaleen	91-20-3		EN374-3	> 8 uur
Natriumcyanide 30wt%	143-33-9		EN374-3	> 8 uur
Natriumhydroxide 40%	1310-73-2	K	EN374-3	> 8 uur
Natriumhypochloriet 16%	7681-52-9	R	EN374-3	> 8 uur
Nitrobenzeen	98-95-3		EN374-3	> 3 uur
Oleum 40% SO3	8014-95-7		EN374-3	> 8 uur
Oplossing van ammoniumhydroxide 5% vrij NH3	1336-21-6		EN 16523	> 32 uur
Propyleen 1,2 oxide	75-56-9		EN374-3	> 1 uur
Roodrookend salpeterzuur	7697-37-2		EN374-3	> 4 uur
Salpeterzuur 50%	7697-37-2	M	EN 16523	> 32 uur
Salpeterzuur 70% conc	7697-37-2		EN 16523	> 32 uur
Styreen	100-42-5		EN374-3	> 8 uur
Tetrachloorethyleen	127-18-4		EN374-3	> 3 uur
Tetraethyllood (Octel antiklop)	78-00-2		EN374-3	> 8 uur
Tetrahydrofuraan	109-99-9	H	EN374-3	> 3 uur
Tolueen	108-88-3	F	EN374-3	> 4 uur
Tolueen 2,4 diisocynaat	584-84-9		EN374-3	> 8 uur
Tri-ethanolamine	102-71-6		EN374-3	> 8 uur
Tri-ethyleenglycol	112-27-6		EN374-3	> 8 uur
Trichloorethaan	71-55-6		EN374-3	> 6 uur
Trichloorethyleen 1,1,2	79-01-6		EN374-3	> 3 uur
Trigonox K-80 Cumyl hydroperoxide 80% / 20% Cumeen	80-15-9/ 98-82-8		EN 369	> 8 uur
Verzadigde oplossing van oxaalzuur	6153-56-6		EN374-3	> 8 uur
Waterhoudend fenol 85%	108-95-2		EN374-3	> 8 uur
Waterstofperoxide (10 volume (3%) oplossing)	7722-84-1		EN374-3	> 8 uur
Waterstofperoxide 50%	7722-84-1	P	EN374-3	> 8 uur
Watervrij waterstoffluoridegas	7664-39-3		EN374-3	> 1 uur
Xyleen	1330-20-7		EN374-3	> 4 uur
Zoutzuur 37%	7647-01-0		EN 16523	> 32 uur
Zwavelkoolstof	75-15-0	E	EN374-3	> 1 uur
Zwavelzuur 96%	7664-93-9	L	EN374-3	> 8 uur

Vetgedrukte chemische stoffen zijn de 15 standaard testchemicaliën gedefinieerd in EN943-2:2002